

## Bedieningsonderdelen van de naaimachine hobby 1040

- 1 Draadgeleider
- 2 Spoel voorspanning
- 3 Bovendraadspanning
- 4 Indicatievenster
- 5 Garenkloshouder
- 6 Spoelwinder
- 7 Handwiel
- 8 Steekentabel met naaivoetaanadvies
- 9 Programmaselectieknop
- 10 Knop voor achteruit naaien
- 11 Aansluitbus
- 12 Hoofdschakelaar
- 13 Afneembaar werkvlak met accessoiresbox
- 14 Steekplaat
- 15 Draadgeleider
- 16 Draadgeleider
- 17 Draadafsnijder
- 18 Inrijggleuf
- 19 Grijperklep (daarachter grijper)
- 20 Naaivoethouder met naaivoet
- 21 Vrije arm
- 22 Transporteur
- 23 Naaldhouder met borgschroef
- 24 Knoopsgatenheveltje
- 25 Draadgeleider
- 26 Naaivoethefboom
- 27 Naailampje (max. 15 W)
- 28 Draadhevel
- 29 Handvat
- 30 Steeklengte-draaiknop
- 31 Indicatievenster
- 32 Steekbreedte-draaiknop



**GERRIJTS**  
Naaimachine handel  
&  
Stomerij



[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
[www.paspop.com](http://www.paspop.com)


Handelstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
Tel. 0599 - 612419  
[info@gerrijts.nl](mailto:info@gerrijts.nl)

## Bedieningsonderdelen van de naaimachine hobby 1020, 1030

- 1 Draadgeleider
- 2 Spoel voorspanning
- 3 Bovendraadspanning
- 4 Indicatievenster
- 5 Garenkloshouder
- 6 Spoelwinder
- 7 Handwiel
- 8 Steekentabel met naaivoetaanadvies
- 9 Programmaselectieknop
- 10 Knop voor achteruit naaien
- 11 Aansluitbus
- 12 Hoofdschakelaar
- 13 Afneembaar werkvlak met accessoirebox
- 14 Steekplaat
- 15 Draadgeleider
- 16 Draadgeleider
- 17 Draadafsnijder
- 18 Inrijggleuf
- 19 Griepklep (daarachter grijper)
- 20 Naaivoethouder met naaivoet
- 21 Vrije arm
- 22 Transporteur
- 23 Naaldhouder met borgschroef
- 25 Draadgeleider
- 26 Naaivoethefboom
- 27 Naailampje (max. 15 W)
- 28 Draadhevel
- 29 Handvat
- 30 Steeklengte-draaiknop (model 1030)

**Gerrijs**  
Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)  
[Info@gerrijs.nl](mailto:Info@gerrijs.nl)





### Bovendraad inrijgen


#### Hoofdschakelaar (12) uitschakelen.

De garenkloshouder (5) naar boven trekken en het naaigaren plaatsen. De naaivoethefboom (26) optillen. Aan het handwiel draaien tot de draadhevel (28) en de naald helemaal boven staan.

Rijg het garen in de volgorde A-E.


**TIP:** Alle draadgeleiders hebben een opening, waardoor u het garen eenvoudig kunt inrijgen.

**Gerrijts**  
 Handelsstraat 14  
 9501 ET Stadskanaal  
 tel. 0599-612419  
[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
 en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)  
[Info@gerrijts.nl](mailto:Info@gerrijts.nl)




### Inrijgen

De bovendraad van voren naar achter door het oog van de naald rijgen.



### Naaivoethefboom

Met de naaivoethefboom (26) wordt de naaivoet omhoog en omlaag gezet.




Programma A<sub>3</sub>, A<sub>4/2</sub>, A<sub>1</sub>  
(model 1020, 1030)

Steeklengte symbool "Knoopsgat"  
(model 1030)

Knoopsgaten naaien met de knoopsgatvoet

#### Knoopsgat

- Plaats de knoopsgatvoet en schuif de voet tot de aanslag naar voren.
- Zet de programmaselectieknop op A<sub>1</sub> en naai de eerste rups tot de gewenste lengte.
- Daarna stelt u A<sub>4/2</sub> in en naait u 4-6 steken voor de paspel.
- Daarbij moet de stof vastgehouden worden.
- Kies daarna de letter A<sub>3</sub> en naai de tweede rups tot dezelfde lengte terug.
- Daarna opnieuw A<sub>4/2</sub> instellen en 4-6 paspelsteken naaien. De stof daarbij vasthouden.
- Stel de stiksteek C in (linker naaldpositie) en naai een paar afhecht-steken.
- Knoopsgat met behulp van een schaar of een tornmesje opensnijden.




#### Knoopsgat met inlegdraad

Om sterke knoopsgaten te krijgen, b.v. bij sportkleding, adviseren wij u een inlegdraad te gebruiken.

Ook bij alle elastische materialen is de inlegdraad van groot belang, om te voorkomen dat het knoopsgat uitgerekte wordt.


- Leg de inlegdraad over de achterste lip A en leid de draaduiteinden onder de naai-voet naar voren.
- Span de draden rechts en links van de lip B in.
- De knoopsgatrail tot de aanslag naar voren schuiven en het knoopsgat naaien zoals links beschreven.
- Trek de lus van de inlegdraad in het knoopsgat en snij de draden af.



#### Automatisch knoopsgat (one-step-buttonhole) (model 1040)

De grootte van het knoopsgat wordt bij het automatisch knoopsgat automatisch bepaald door de knoop in de speciale knoopsgatenvoet R te plaatsen.

In de knoophouder van de knoopsgatenvoet kunnen knopen met een doorsnede tot 2,5 cm worden geplaatst.



#### Machine instellen

##### Programma A

##### Steeklengte symbool "Knoopsgat"

- Leg de knoop op de stof en markeer de bovenste en onderste punt om de positie van het knoopsgat te bepalen.
- Kies met de programmaselectieknop (9) het knoopsgat A. Kies met de steekbreedte-draaiknop (32) de gewenste steekbreedte. Schuif de knoophouder uit elkaar, plaats de knoop en druk de knoophouder vervolgens weer zo ver mogelijk tezamen.
- Plaats knoopsgatenvoet R.

## Inhoud alfabetisch register

3-voudige stretch stiksteek .....	30	Naaldentabel .....	59, 60
3-voudige stretch zigzag-steek .....	30	Naald verwisselen .....	20
Accessoirebox .....	11	Oliën .....	62
Achteruit naaien .....	24	Onderdraad naar boven brengen .....	18
Afneembare werkvlak .....	11	Onderdraadspanning .....	15
Afstikken .....	26	Onderhoud en storingen .....	61
Ajourwerk .....	52	One-step-buttonhole .....	35
Automatisch knoopsgat .....	35 - 37	Open overlock-steek .....	32
Bedieningsveld .....	21	Open zoom .....	52
Biaislintvoet .....	56	Overlock-steken .....	32
Blindzoomsteek-voet .....	28	Patchwork-Quilt .....	51
Borduren met de tweelingnaald .....	50	Praktisch naaien .....	25
Borduurrandjes .....	50	Quilt- en Patchwork-voet .....	58
Bovendraad inrijgen .....	16	Reinigen en oliën .....	62
Bovendraadspanning .....	26	Richelieu .....	50
Breirand-voet .....	58	Rimpelen met de stiksteek .....	40
Cordonsteekvoet .....	57	Rimpelen met elastiek .....	41
Draadafsnijder .....	18	Ritssluiting innaaien .....	44, 45
Draadspanning .....	14	Rolzomen maken .....	46
Elastische blindzoomsteek .....	28	Scheuren stoppen .....	43
Elastische steken .....	30 - 32	Schulprand .....	48
Elektrische aansluiting .....	10	Siersteken .....	22
Garenklos plaatsen .....	12	Smokken .....	39
Geleidelijnaal .....	26	Speciaal toebehoren .....	55
Gesloten overlock-steek .....	32	Spoelen .....	12, 13
Gestikte zigzag-steek .....	31	Spoelwinden .....	14, 15
Grijper demonteren .....	62	Steekbreedte-draaiknop .....	24
Handwiel ontkoppelen .....	12	Steekdichtheid .....	23
Hoofdschakelaar .....	10	Steeklengte-draaiknop .....	23
Inrijgen .....	16, 17	Steekplaat verwijderen .....	63
Kantverwerking .....	47	Nutsteken instellen .....	22
Kapnaadvoet .....	57	Stekentabel .....	6, 7, 8
Knoop aannaaien .....	29	Stiksteek .....	27
Knoopsgat .....	34	Stoppen .....	42
Knoopsgat met inlegdraad .....	34	Storingen .....	64
Knoopsgaten .....	33 - 37	Stretch-steken instellen .....	23
Lampje .....	63	Toebehoren en naalden .....	53
Lappen erop zetten .....	42	Traditionele borduurtechnieken .....	49
Multisteekrimpelvoet .....	56	Transporteur uitschakelen .....	20
Naaihulpmiddelen algemeen .....	25	Tweelingnaald .....	38
Naailampje verwisselen .....	63	Veiligheidsvoorschriften .....	1
Naaistoringen opheffen .....	64	Verstevigen met de blindzoomsteek-voet .....	28
Naaivoet uitklinken .....	19	Vestevigen met de zigzag-steek .....	27
Naaivoethefboom .....	17	Voetpedaal .....	10
Naaivoetjes (normaal toebehoren) .....	54	Vrije arm .....	11
Naaivoetjes (speciaal toebehoren) .....	55	Wafelsteek .....	31
		Zigzag-steek .....	27
		Zoom met tweelingnaald .....	38



**GERRIJTS**

Naaimachine handel  
&  
Stomerij

www.naaimachinehandel.com  
www.paspop.com

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
Tel. 0599 - 612419  
info@gerrijts.nl